

CASE C2

2
YEARS
WARRANTY

La coque de protection C2 avec son clavier Bluetooth[®] intégré, est idéalement conçue pour transformer votre tablette en véritable station de travail où que vous souhaitiez travailler. Avec son emplacement prévu pour le stylet et son clavier détachable, elle offre toutes les fonctionnalités utiles à votre tablette.

Semi-rigide, elle protège l'appareil grâce aux poches d'air aux 4 coins et à la structure au fond de la coque pour absorber jusqu'à 300 chutes de 90cm et disperser l'onde de choc.



COQUE DE PROTECTION AVEC CLAVIER BLUETOOTH[®] FRANÇAIS DÉTACHABLE + TOUCHPAD POUR TAB A8 10.5"

Ref. 029030



FERMETURE MAGNÉTIQUE



AIRCELL SYSTEM

Poches d'air aux 4 coins pour absorber les chocs. Jusqu'à 300 chutes de 1.20m



CLAVIER BLUETOOTH[®]
FRANÇAIS

EMPLACEMENT S PEN

TOUCHPAD

Poids : 472 g | Dimensions : 182 x 254 x 24 mm

CASE C2

COQUE DE PROTECTION AVEC CLAVIER BLUETOOTH® FRANÇAIS DÉTACHABLE + TOUCHPAD POUR TAB A8 10.5"

2
YEARS
WARRANTY


LES PLUS

Autonomie 100h



Rechargement par câble USB-C / USB-A (fourni)

Clavier amovible




Système aimanté

Compatible système Android



Compatible S Pen



Stylet non fourni

Accès à toutes les fonctionnalités



Ports et boutons accessibles

2 Modes d'utilisation



Mode clavier



Mode tactile

SPÉCIFICATIONS

Ref	Produit	Code EAN	
029030	Case C2 for Galaxy Tab A8 10.5" (SM-X200/SM-X205) with French Bluetooth® Keyboard + Touchpad - Black	3700992528946	
Poids Produit Emballé	Dimensions Produit Emballé	Quantité SPCB	Quantité PCB
527 g	188 x 259 x 29 mm	5	15



www.mobiliscase.com



MOBILIS
CARE & CARRY

MOBILIS™, les logos MOBILIS™ (logo MOBILIS®, logo MOBILIS® Care & Carry et logo M), et tout autre signe distinctif apparaissant sur cet emballage sont des marques exploitées ou enregistrées de la société MOBILIS DEVELOPMENT. Tous les logos sont également protégés par le droit d'auteur. Illustrations non contractuelles. Produit compatible avec les appareils Galaxy Tab A8. Galaxy Tab A8 est une marque déposée ou enregistrée de la société Samsung Electronics Co., Ltd, qui en détient les droits exclusifs. Ce produit n'est ni licencié, ni autorisé, ni approuvé par Samsung Electronics Co., Ltd.

NOTICE DE DÉMARRAGE

Android / Windows

1. Installer la tablette dans la coque
2. Activer le Bluetooth® sur la tablette
3. Allumer le clavier avec le bouton OFF/ON
4. Appuyer simultanément sur les touches "FN" + "C/CONNECT" du clavier, le voyant Bluetooth® clignote
5. Sélectionner "Bluetooth® Keyboard" dans la liste des appareils sur la tablette
6. Configurer le clavier correspondant au système de la tablette
 - **Android** : Appuyer simultanément sur **Fn** et **Android** (A) pendant 3 secondes
 - **Windows** : Appuyer simultanément sur **Fn** et **Windows** (Z) pendant 3 secondes
7. Vous pouvez maintenant utiliser le clavier !

!! **ATTENTION** : Si votre clavier est en QWERTY, veuillez-vous rendre dans les réglages clavier de votre tablette. Réinitialiser puis sélectionner le clavier français.

STARTING INSTRUCTIONS

Android / Windows

1. Install the tablet in the case
2. Turn on Bluetooth® on your tablet
3. Turn on keyboard with OFF/ON slide button
4. Press together the keys "FN" + "C/CONNECT" on the keyboard, the Bluetooth® light flashes
5. Select "Bluetooth® Keyboard" on the devices list of the tablet
6. Set up the keyboard for the tablet operating system
 - **Android:** Press simultaneously **Fn** and **Android** (A) for 3 seconds
 - **Windows:** Press simultaneously **Fn** and **Windows** (Z) for 3 seconds
7. You can now use the keyboard!

!! **WARNING:** If your keyboard is in QWERTY, go to the keyboard setting of your device. Reset the setting and select the French keyboard setting.